



Behandlingsanvisning

Bygningsdel: Vægge-inddækninger m.v
Behandlingsart: Nybehandling
Underlag: FireFree ScandiBoard 850
Behandling: Tapet uden malebehandling
Udskrevet 20. december 2007

Krav til underlag:

FireFree ScandiBoard 850

Letvægtsplade af Calcium Silikat til brandsikring af stålkonstruktioner. Pladerne monteres ifgl. leverandøranvisning. Skruehoveder og samlinger skal være plane med overfladen. Overfladen skal være ren, glat og uden skrammer. Pladerne skal være hele uden skader i hjørner og kanter, uden flossede kanter efter bearbejdning. Udsatte kanter skal være forsynet med beskyttelsesprofiler. Pladen skal være tør.

Behandling:	Rækkeevne m ² /l (kg)	Mal- kode
Grunde 2 gange med Flügger Forankringsgrunder, vådt i vådt.	4,0	00-1
Spartle samlinger og profiler 2 gange med Sandplast LH	9,0	00-1
Pletspartle skruehuller 2 gange med Sandplast LH	18,0	00-1
Slibe det spartlede og afstøve hele fladen.		
Grunde det spartlede med Flügger Forankringsgrunder.	30,0	00-1
Påføre Flügger Stivelsesklister på tapetet	3,0	00-1
Opsætte Flügger tapet ved stødning	4,0	

Tapet design nr: _____

Forventet udfald og funktionsklasse:

GBJ: Glat, beklædt og jævn flade.
 Funktionsklassen er afhængig af slutproduktet

Kvalitetskontrol og særlige forhold:

Behandlingen udføres ikke i vådrum
 Se Flügger generel information og forbehold.

Flügger Teknisk Service Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf. 76 30 33 80 Fax 76 30 33 89
 Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer.